



# MODE D'EMPLOI vélo électrique ARCADE vitality



**Démarrer le vélo** Toujours démarrer le vélo avant de monter dessus. Appuyez sur le bouton à gauche du guidon.



L'écran doit s'allumer et afficher 0.0 km/h. Le niveau de charge de la batterie apparaît en haut à gauche.



**Régler le niveau d'assistance**  
Les boutons + et - à gauche du guidon, vous permettent de régler le niveau d'assistance électrique souhaité. En appuyant longuement sur le -, vous déclenchez le mode «aide à la marche».



Le niveau (1-5) apparaît en bas de l'écran. Ici, «3» correspond à un niveau d'assistance moyen. Le bouton i vous permet de consulter la vitesse moyenne, la vitesse max...




### Régler les vitesses

Les manettes situées à droite du guidon permettent de régler les vitesses : l'index pour les augmenter (+ dur), le pouce pour les baisser (+ facile). C'est indispensable malgré l'assistance !



**La batterie** Pour la retirer du porte-bagage, tournez la clé un quart de tour, puis la faire sortir en tirant vers l'arrière du vélo.



Le chargeur se branche à une prise secteur et sur le côté de la batterie, au niveau du symbole «prise». Bien refermer le cache en retirant le chargeur.



Repositionnez la batterie en la poussant jusqu'au clic.



**L'antivol de roue arrière** Pour fermer l'antivol de roue, tournez la clé un quart de tour et restez sur cette position.



Baissez la manette de l'autre côté, jusqu'en bas. L'antivol est fermé, retirez la clé. La clé reste sur l'antivol pendant vos déplacements.

Bons voyages !