

MODE D'EMPLOI

Cube Touring 500 Pro

MAISON DU VÉLO
Toulouse – Occitanie



Démarrer le vélo

On appuie sur le bouton Power en bas à gauche du display



Parfois, le display affiche peu d'informations, comme ceci. Dans ce cas, on appuie en haut du display pour l'enfoncer complètement.



De haut en bas et de droite à gauche:

- niveau de batterie
- niveau d'assistance
- kilomètres par heure
- voyant phare allumé
- affichage des informations



De haut en bas et droite à gauche:

- réinitialisation des informations
- changement des informations
- bouton de démarrage
- allumage des phares



Changer les vitesses

- à gauche, monter les vitesses
- à droite, baisser les vitesses



Recharger la batterie

On tourne la clé vers la droite jusqu'à ce que la batterie ressorte du cadre



On place ses doigts sur la languette en haut de la batterie et on tire vers soit



On enlève la batterie et on la branche depuis le port montré ici



ou depuis le port montré ici



Remettre la batterie

On tourne la clé vers la droite jusqu'à ce que la batterie commence à s'enfoncer



On appuie pour que la batterie s'enfonce complètement



Sécuriser le vélo

On tourne la clé d'un demi tour vers la droite pour ouvrir le cadenas



On enlève l'anneau puis la base



On attache le vélo en prenant la roue arrière et le cadre avec un point fixe



On tourne la clé d'un quart de tour vers la droite



On tire la manette en faisant attention à faire passer l'anse du bloc-roue entre les rayons

Ne pas oublier d'enlever le display lorsqu'on laisse le vélo !